Caméra endoscopique avec écran et col de cygne

Chère cliente, cher client,
Explorez les passages étroits et les coins sombres. Vérifiez tuyaux, conduits et moteurs. Sauvez vos clés ou bijoux des conduits d'évier ou des égouts. Grâce à cet équipement de pointe, partez à la découverte des mondes cachés et voyez les choses sous un autre angle ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Boîtier en plastique avec écran
- Endoscope à col de cygne, avec caméra
- Boîte de rangement
- Accessoires (miroir, aimant, crochet)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 4 piles AA 1,5 V

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.
- Ne pliez jamais le col de cygne à plus de 180 degrés.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
- N'introduisez jamais l'appareil dans un orifice corporel. Risque de blessures !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8304 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité, Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz - 08.08.2013

Description du produit

1. Molette de réglage de la luminosité
2. Bouton de zoom
3. Bouton Marche/Arrêt

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis, et retirez le cache de l'appareil. Insérez 4 piles de type AA (1,5 V) dans le compartiment à piles. Respectez la polarité lors de la mise en place des piles. Veuillez consulter pour cela le schéma inscrit dans le compartiment à piles. Fermez le compartiment à piles et revissez-le fermement.

Installation



Connectez avec précaution le col de cygne au port du boîtier plastique puis tournez le dispositif de verouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vérifiez la sécurité de la connexion avant d'allumer l'appareil.

Utilisation

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Dès que l'appareil est en marche, une image apparait à l'écran.
2. Pour modifier la luminosité de l'écran, tournez la molette de réglage de la luminosité. Tournez la molette vers le haut ou vers le bas, pour respectivement augmenter ou diminuer la luminosité.
3. Grâce au bouton de zoom, vous disposez de trois niveaux de zoom différents. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour passer d'un niveau à l'autre.

1 pression	Niveau de zoom 1
2 pressions	Niveau de zoom 2
3 pressions	Niveau de zoom 3
4 pressions	Arrêter le zoom

4. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Caractéristiques techniques

- Écran : Écran TFT couleurs 6,2 cm (2,5"), 320 x 240 pixels
- Diamètre : Tête de caméra : Ø 8,5 mm ; avec col de cygne : seulement Ø 5,5 mm
- Col de cygne : 100 cm
- Boîtier en plastique robuste avec écran
- Image de la caméra en direct sur écran TFT
- 4 LED
- Température de fonctionnement : -2 °C à 55 °C
- Alimentation : 4 piles type AA (1,5 V)
- Dimensions : 140 × 70 × 50 mm avec écran
- Poids : 290 g (net)

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen - Allemagne

© 08/2013 – HA//EX:FAS//AI – GS